


CD – DVD box



- * šířka (B)
- * hloubka (L)
- * výška (H) min. 1,5 cm

* pozn. jedná se o vnitřní rozměry

Možnosti dle otvírání:



Výsek na prst



V - výsek



bez výseku