


# CD – DVD box



- \* šířka (B)
- \* hloubka (L)
- \* výška (H) min. 1,5 cm

\* pozn. jedná se o vnitřní rozměry

## Možnosti dle otvírání:



Výsek na prst



V - výsek



bez výseku